

Samonavíjecí měřicí pásmo (15, 20, 25 m)

Návod k použití

7024 200 0010	15m
7024 200 0012	20m
7024 200 0011	25m

Váš prodejce:



Návod k obsluze samonavíjecího měřicího pásma (15, 20, 25 m)

Zabránit prohýbání a lámání pásma. Při automatickém navíjení pásma při držovat vždy prsty. Jednou měsíčně promazat prostřední otvor. Jednou ročně vyjmout pásmo, vyčistit a namazat. Čistit hadříkem namočeným v petroleji. Nezašpinit pásmo od pryskyřice.

Seřízení vratné pružiny

Uvolnit 6 šroubů na krytu pružiny. Pro zvýšení napnutí pružiny otočte krytem ve směru hodinových ručiček, pro snížení napnutí otočte proti směru hodinových ručiček. Pokud jste dosáhli správného napnutí, opět zašroubujte.

POZOR! Pásmo nesmí být vytaženo více než 15 m (20 m / 25 m), jinak se pružina pokazí.

Výměna pásma

Uvolnit šrouby na krytu pružiny. Nechte rotovat kryt pružiny až se pružina uvolní. Uvolnit šroub na centrálním náboji a vyjmout pásmo. Nové pásmo nasrčit nepotíštěnou stranou proti nosnému sloupku a potíštěnou stranou proti náboji a pevně zašroubovat. Kryt pružiny asi 8 x otočit dokola ve směru šípky. Dva nebo tři šrouby zašroubovat a pásmo natahnout až na 15 m (20 m / 25 m). Pokud je možno pásmo ještě dále vytáhnout, musí být kryt ještě více pootočen ve směru šípky. Když je dosaženo správného napnutí pružiny, pásmo navinout a všech 6 šroubů dotáhnout.

Dovozce do ČR: **Andreas STIHL, spol. s r. o.**
Chrlická 753
664 42 Modřice