

LESNÍ SEKERA AX 10

Seznam náhradních dílů


12.03.2025

Czechia, český

Obsah

Lesnická sekera AX 10	2
-----------------------------	---

Lesnická sekera AX 10



8818EK016 SC

Lesnická sekera AX 10

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	0000 881 1971	lesní sekera AX 10	1	2	
2	0000 881 2153	Topůrko jasanové, 60 cm	1		
3	0000 881 2180	Dřevěný klín	1		
4	0000 881 2182	Kruhový klín 18 mm	1		